


Times Car PLUS ⊗ Ha:mo



## COMS 操作方法

Times Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル

**0120-85-5037**

# 2016年12月20日以降の変更点

NEW.1

【TCP×H】 国道1号大手町駅をご利用の際は、  
入出庫時にリモコンでボラードを下げて下さい。



国道1号大手町には、不正侵入を防止する支柱（=ボラード）  
があります。  
ご利用の際は、リモコンでボラードを下げる必要があります。

## 入出庫方法

リモコンは車内にあります。



〔コムス〕  
ダッシュボード左側



〔i-ROAD〕  
天井（左側）に備付けポーチ



入庫時：リモコンの ▼ ボタン を押して下さい。  
出庫時：リモコンの ▲ ボタン を押して下さい。



約5秒



ボラードが完全に下がると、  
動作灯が青色に点滅します。  
必ず青色に点滅している事を  
確認してから入出庫して下さい。

入出庫された後、ボラードは自動的に上昇します。手動で上昇させる操作は不要です。

## リモコンが作動しない、リモコンが無い場合

Times Car PLUS × Ha:mo  
専用ダイヤル

0120-85-5037

# 2016年1月12日以降の変更点


# NEW.2

## 会員カードで貸出が可能に!!

2016年1月12日よりタイムズカープラスの会員カードでの貸出・返却ができるようになりました。  
会員カードをご利用の際は以下のカードリーダー部分にかざしてください。



この部分にタッチ!!



COMS



i-ROAD

## インターネットでの利用登録が可能に!!

アプリでしかできなかった利用登録がインターネット（WEB サイト）でできるようになりました！

<http://plus.timescar.jp/tcph/>

「Times Car PLUS × Ha:mo」専用サイトのTOP ページ右上「ご利用登録」ボタンからご利用ください。

クリック



PC版



モバイル版

P 01	貸出～乗車
P 02	途中降車・再乗車
P 03	返却手順
P 04	充電について
P 05	タイムズ駐車場における駐車方法
P 06	車両詳細

- ・本サービスは実証実験です。
- ・本サービスのご利用はタイムズカープラス会員に限ります。
- ・本サービスの車両予約には、トヨタメディアサービス(株)提供のスマートフォンアプリ 「Ha:mo RIDE」を使用します。
- ・貸出・返却時にはスマートフォンの BluetoothLE 機能を使用します。

1



**Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから以下の操作を行ってください**

キャンバスドアを開け、車内のスマホホルダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド

「ロックを解除しました。安全運転を心がけてご利用ください。充電ケーブルが接続されている場合は、充電ケーブルの戻し忘れにご注意ください。」

2




キャンバスドアを閉め、シートを調節したあと

ブレーキペダルを踏んだ状態で、キースイッチを「ON」。(「OFF」から右に回すと「ACC」→「ON」となります。)

「ON」にした際、メータ内に「D」または「R」が点滅した場合、一度シフトレバーを「N」に戻してください。キャンバスドアを開ける際は、ウィンドウ下部までとし内側に折ってください。全開にしたまま走行しないでください。

3



ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを解除する。この際、メータ内のパーキングブレーキ表示灯が消えたことを確認する。

4



ブレーキペダルを踏んだまま、シフトレバーを「N」から「D」または「R」に切り替える。ブレーキペダルを緩め、アクセルペダルをゆっくりと踏み込んで発進。

キースイッチのACCは使えません。

クルマが起動しない場合は、「LOCK」に戻ししばらく待った後、再度「ON」に回してください。

1



安全な場所に車両を停車しシフトレバーを「N」にする。

パーキングブレーキレバーをしっかりと引き上げて、キースイッチを「LOCK」。

- ・ Times Car PLUS × Ha:mo ステーションにおける途中降車は禁止です。
- ・ 駐車時は必ず前向き駐車をお願いいたします。
- ・ 停車場所は、普通自動車の基準に沿った駐車場所に駐車してください。

2



**Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから**

**以下の操作を行ってください**

キャンバスドアを開けダッシュボード右下のリーダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド「ロックしました。」

※音声ガイドが無い場合、施錠が完了していません。

キースイッチがOFFになっているか、ACCになっていないか確認し、再度スマートフォンリーダーにタッチしてください。

3



キャンバスドアを開け、降車する。

降車後にキャンバスドアを閉める。

## 再乗車

1



**Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから**

**以下の操作を行ってください**

キャンバスドアを開けダッシュボード右下のリーダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド

「ロックを解除しました。安全運転を心がけてご利用ください。充電ケーブルが接続されている場合は、充電ケーブルの戻し忘れにご注意ください。」

あとは乗車手順にならって車両を起動してください。

1



予約した目的地ステーションの専用駐車枠に**前向き駐車**。

2



シフトレバーを「N」にしてからパーキングブレーキレバーをしっかりと引き上げキースイッチを「LOCK」。

※充電スタンドありステーションの場合、充電コネクタを接続して下さい。(詳細はP4参照)

3



**Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから以下の操作を行ってください確認**

ダッシュボード右下のリーダーにスマートフォンをタッチしスマートフォン上に表示された「ご利用終了ボタン」を押す。

●音声ガイド「**ロックしました。ご利用ありがとうございました。**」

※音声ガイドが無い場合、施錠が完了していません。

キースイッチがOFFになっているか、ACCになっていないか確認し再度スマートフォンリーダーにタッチしてください。

4



降車後にキャンバスドアを閉める。

5



トランクの忘れ物を確認。

ご登録いただいたメールアドレスに「ご利用終了のお知らせ」メールが届きますのでご確認ください。

## ★充電特典！プラスポイント 5pp プレゼント

返却する前に充電を開始すると

TCPプログラム プラスポイント 5pp プレゼント！！

※充電スタンドの無いステーションもございます。

※充電特典は個人プランのお客様のみ付与されます。



1



車体の給電口のカバーを開け、接続口を開ける。

2



充電スタンドのキーロックを合わせノブを「OPEN」に回し  
充電スタンドの扉を開ける。

ダイヤルロック解錠番号は利用登録時のメールに記載。

3



充電コネクタの銀色の部分を押し  
ながら充電スタンドからコネクタ  
を外し充電コネクタを車体に接続  
する。

4



充ノブを「CLOSE」に回し、  
キーロックダイヤルを回す。  
※充電スタンドの充電ランプが点  
灯したことを確認してから充電ス  
タンドの扉を閉めてください。



## 充電スタンドは2種類ございます




※G-Stationの場合、充電コネクタを取外す時のロックは掛かっておりません。

そのまま充電コネクタを抜いてご利用ください。



## パークロック駐車場



必ず**前進入庫**で駐車してください。

パークロック中央部を完全に  
またいだ状態を確認してから、  
停車してください。

ドアを開ける際は、隣の車両を  
十分に気を付けて下さい。

出庫する際は、車両が完全に車室を  
出てから、ハンドルを切ってください。

## ゲート式ステーション

ゲート式ステーションの発券機・精算機では、車両を車路の中央に停車してください。  
発券・精算は**車両を降りて機械の対応をお願いいたします。**


※車両がコンパクトなため、機械に近寄りすぎるとゲートに反応せず  
バーが上がらない場合がございますのでご注意ください。





超小型電気自動車	P・COM (1人乗り COMS) 第一種原動機付自転車 (四輪)
全長 / 全幅 / 全高	2,395 / 1,095 / 1,500 (mm)
車両重量	410 (kg)
最小回転半径	3.2 (m)
最高速度	60km/h
1 充電走行距離	50km 程度
積載重量	30kg

ブレーキ・アクセル



シフトレバー



ウインカー・ワイパー



ハザード



パーキングブレーキ



スタートスイッチ

